

369C7cS 數字鍵鋁合金 門口機

含Wiegand34讀頭



在待機狀態下,按任一鍵會有語音導引 “您好!歡迎光臨”

按選數字鍵盤 輸入要呼叫的住戶號碼, 所選擇數字會出現在顯示屏.

輸入要呼叫的住戶號碼後,再按 “OK”鍵, 便會呼叫住戶.


顯示屏會轉為 "In Communication" 並有撥號音.住戶接聽,則撥號音會停止.

住戶執行開門功能時, 會驅動門鎖開門. 並以語音導引 “開門中”.

通話完畢, 畫面會轉為待機畫面.

(若住戶未接聽,30秒會自動離線, 顯示屏會轉為待機畫面.)

若撥到不存在號碼會有語音提示 “查無此號” 顯示屏會轉為 "Number Not Found"
再轉為待機畫面.

按選數字鍵盤  鍵會直接呼叫管理台. 顯示屏會轉為 "Security Guard.." 並有撥號音.管理員接聽,則撥號音會停止.

(若管理員未接聽,30秒會自動離線,畫面會轉為待機畫面.)

管理員執行開門功能時, 會驅動門鎖開門.並以語音導引 “開門中”.

通話完畢, 畫面會轉為待機畫面.