

369C7b 3.5"數位彩色觸控螢幕鋁合金 門口機

369C7bM 3.5"數位彩色觸控螢幕鋁合金 門口機含Mifare讀卡機



在待機狀態下 觸摸 螢幕 ,畫面會轉為鍵盤,並以語音導引“您好!歡迎光臨”.
按選數字鍵盤 輸入要呼叫的住戶號碼,所選擇數字會出現在數字盤上方顯示區.
輸入要呼叫的住戶號碼後,再按“呼”鍵 ,便會呼叫住戶.畫面會顯示為“通話中”,
並有撥號音.住戶接聽,則撥號音會停止.

(若撥到不存在號碼會有語音提示“查無此號” 畫面會轉為待機畫面.)

(若住戶未接聽,30秒會自動離線,畫面會轉為待機畫面.)

住戶執行開門功能時, 會驅動門鎖開門.並以語音導引“開門中”.

通話完畢, 畫面會轉為待機畫面.

按選數字鍵盤右下方 紅色 管理員 鍵會直接呼叫管理台. 畫面會顯示為“通話中”,
並有撥號音. 管理員接聽,則撥號音會停止.

(若管理員未接聽,30秒會自動離線,畫面會轉為待機畫面.)

管理員執行開門功能時, 會驅動門鎖開門.並以語音導引“開門中”.

通話完畢, 畫面會轉為待機畫面.

在待機狀態下 觸摸 螢幕 時間區上方 八秒鐘.畫面會顯示為 時間調整 畫面.

調整完畢時,點選 SET鍵,完成調整,回到待機狀態.

369系統大玄關機讀卡機操作說明

一. 使用 增加卡 來增加卡片

在待機狀態下, 刷一次 增加卡, Bi一聲, 綠燈閃爍, 刷要增加的使用卡, BiBi 兩聲, 不再增加時, 再刷一次 增加卡, Bi一聲, 綠燈滅, 結束增加.

二. 使用 紅外線遙控器 來增加/刪除/修改管理密碼

按密碼進入設定狀態(6 7 8 9 # CALL) 紅燈亮 .

增加用戶卡：

- 刷卡增加：*11# CALL 紅燈滅, 綠燈閃爍, 刷要增加的用戶卡, 可以連續增加多張卡片。
*11# CALL 結束增加, 返回主模式, 綠燈滅, 紅燈亮。
- 依卡號增加用戶卡：*12# CALL → ??????????# → ??????????#
→...?# → CALL ? 為卡面上印刷的後面10位卡, 可連續加多張卡,
按CAL退出些模式, 在輸卡號時; 如輸入卡號錯誤, 可按 * 清除卡號
輸入, 然後再重新輸入 * 6 # CALL 結束增加, 退出編程模式。

刪除用戶卡：

- 刷卡刪除：*21# CALL 紅燈閃爍, 刷要刪除的用戶卡, 可以連續刪除多張卡片;
* # CALL 結束刪除, 返回編程主模式, 紅燈亮;
- 依卡號刪除用戶卡：*22# CALL → ??????????# → ??????????#
→...?# → CALL ? 為卡面上印刷的後面10位卡, 可連續刪除多張卡,
按CAL退出些模式, 在輸卡號如輸入卡號錯誤碼可按 * 清除卡號
輸入, 然後再重新輸入 * 6 # CALL 結束增加, 退出編程模式。
- 刪除所有用戶卡：*23# CALL, * 6 # → CALL結束刪除, 退出編程模式。

修改管理密碼：*0# CALL *XXXX# CALL XXXX為4位元新的管理密碼;
* 6 # CALL 退出所有操作 紅燈滅

注意: 如果忘了最後設定的管理密碼, 則必需回工廠于予重新設定, 原增加卡會失效,



Mifare匙扣：

由於匙扣上的數字為8位數,
故請於輸入數字前加"00"

