







HF-855系統11到30戶之接線圖

電源使用:PH-P7

注意:若沒有室內分機時,室內機不可接第6線



或



- 註明:
1. 1個PH-P6可接6戶; 1個PH-P7可接3台室內機
 2. 如某一住戶有兩台(含)室內機時,電源需獨立用一個PH-P7來供應
 3. 連接線之規格:至少AWG #20以上
 4. HF-855Ma 住戶處之設定程序請參閱使用手冊第3章之說明