


電源使用:PH-P6

注意:若没有室内分機時,室內機不可接第6線



註明:

- 註明：
1. 1個PH-P6可接6戶；1個PH-P7可接3台室內機
 2. 如某一住戶有兩台(室)內機時，電源需獨立用一個PH-P7來供應
 3. 連接線之規格：至少AWG #20以上
 4. HF-855Ma 住戶碼之設定程序請參閱使用手冊第3章之說明

NO:
HF-855-P6-02

DATE:
12 Apr. 2005